

Инструкция по применению BC UVL 450 мл Vesool

1. Найдите заправочный вентиль на стороне всасывания установки и отверните колпачок.
2. Включите установку.
3. Внесите добавку BC-UVL N в систему (автомобильных кондиционеров или холодильных установок) через заправочный вентиль на стороне всасывания из расчета **7,5 мл добавки на каждые 1,5 кг** масла.
4. Дайте поработать установке примерно 30-45 минут.
5. Проверьте систему с помощью ультрафиолетовой лампы.
6. В месте утечки хладагента в лучах ультрафиолетовой лампы будет видно масло со следами добавки BC-UVL N.

ВНИМАНИЕ: продукт не считается опасным в соответствии с Регламентом ЕС 1272/2008 (CLP)

*Информация в инструкции от производителя Vesool