

Инструкция по применению электронных весов BC-SC-50 Becool

Преимущества продукта:

- Повышенное разрешение взвешивания BC-SC-50 Becool позволяет производить более точную заправку и в итоге уменьшить расход хладагента;
- Максимальный измеряемый вес до 50 кг позволит взвесить практически все типы баллонов с хладагентом;
- Вес взвешиваемого баллона отображается на контрастном, легко читаемом дисплее;
- Независимость от внешних источников питания;
- Фирменный пластиковый кейс выполнен в корпоративном стиле Becool.

Характеристики весов BC-SC-50 Becool

Измеряемый вес	до 50 кг
Минимальный взвешиваемый вес	1 кг.
Разрешение весов	2 грамма
Погрешность	$\pm 0,05\%$
Дисплей	жидкокристаллический, семи - сегментный, с монохромной подсветкой
Питание	батарея типа "Крона"
Условия эксплуатации	от - 10°C до +40°C / <75% относительной влажности
Габариты платформы	237 мм на 237 мм
Вес	5,0 кг

Рекомендации по использованию

Весы BC-SC-50 Becool предназначены для контроля веса заправляемого либо скачиваемого из системы хладагента. Для работы с весами BC-SC-50 Becool извлеките их из кейса и установите на твердую и ровную поверхность. Включите весы путём нажатия на кнопку 9 (Power) расположенную на пульте весов, подождите, пока весы включатся и протестируют себя.

При помощи кнопки **2 (Function)** установите необходимые единицы измерения – килограммы, унции (**Oz**) или фунты (**Lb**).

Режим взвешивания: установите баллон на платформу весов, на дисплее отобразится вес баллона.

Кнопка 4 (Clear) предназначена для отмены всех действующих функций и возврата в режим взвешивания.

Кнопка Enter предназначена для выхода из режима очистки и отображения фактического веса.

Режим заправки: установите баллон с присоединённым к нему шлангом на платформу весов и, когда отображаемый на дисплее вес баллона стабилизируется, нажмите кнопку **4 (Clear)**, установите вес заправляемого хладагента и нажмите кнопку **Enter**. Когда заправка будет подходить к концу (<0,05 кг) весы выдадут предупредительный сигнал.

Нажмите кнопку **Enter** для отключения сигнала выхода из режима заправки, на дисплее отобразится фактический вес.

Режим сбора: установите баллон с присоединённым к нему шлангом на платформу весов и, когда отображаемый на дисплее вес баллона стабилизируется, нажмите кнопку **5 (Recover)**, установите вес собираемого хладагента и нажмите кнопку **Enter**. Когда сбор будет подходить к концу (<0,05 кг) весы выдадут предупредительный сигнал.

Нажмите кнопку **Enter** для отключения сигнала выхода из режима сбора, на дисплее отобразится фактический вес.

Полезные советы.

Как и все электронные приборы, весы BC-SC-50 Becool чувствительны к влажности. Не включайте весы, пока не пройдет достаточно времени для того, чтобы весы достигли температуры помещения, в котором планируется их эксплуатация. Работа с весами сразу после перемещения их из холодных условий с температурой ниже 0°C в теплое помещение, может привести к выходу из строя электрических компонентов прибора.

1. После завершения работы очистите весы от возможных загрязнений при помощи чистой хлопчатобумажной ткани.
2. Не используйте для очистки весов моющие средства и различные растворители.
3. Не используйте в весах батареи со следами окисления.
4. В случае длительного хранения весов рекомендуем извлекать из них элемент питания.
5. Всегда транспортируйте и храните весы в прилагаемом к ним кейсе.